

Mirage Einstellungen für Allure Metallplatten

Mirage Settings for Allure Metal Boards

Drucker Printer	Tinte Ink	Druckerdisplay Medieneinstellung Printer Display Media Setting	Papierquelle (am Drucker) Source (at the printer)	Quelle (in Mirage) Source (in Mirage)	Papierkonfiguration Paper config
Epson SureColor SC-P6000	HD MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson SureColor SC-P7000	HDX MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson SureColor SC-P8000	HD MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson SureColor SC-P9000	HDX MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson SureColor SC-P10000	Pro MB	Enhanced Matte Poster Board	Einzelblatt - Plakatkarton Poster Board	Vorne - Poster Board Front - Poster Board	Walzenabstand: 2.4 Platen Gap: 2.4
Epson SureColor SC-P20000	Pro MB	Enhanced Matte Poster Board	Einzelblatt - Plakatkarton Poster Board	Vorne - Poster Board Front - Poster Board	Walzenabstand: 2.4 Platen Gap: 2.4
Epson Stylus Pro 7900	HDR MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 9900	HDR MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 7890	K3 MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 9890	K3 MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 7880	K3 MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 9880	K3 MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 11880	K3 MB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 7800	K3 PB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider
Epson Stylus Pro 9800	K3 PB	Doubleweight Matte Paper	Einzelblatt Cut Sheet	Blatt Cut Sheet	Walzenabstand: Breiter Platen Gap: Wider

**Stellen Sie bitte vor jedem Druck sicher, dass der Walzenabstand in Ihrem Drucker immer auf die maximale Größe eingestellt ist.
In general, always make sure the Platen Gap/Head Height setting on your printer is set to the highest/widest possible setting.**

**Zentriert drucken, Papprahmen ausmessen
Position - Auf Blatt zentriert - Center on Page**

Mirage Einstellungen für Allure Metallplatten**Mirage Settings for Allure Metal Boards**

Drucker Printer	Tinte Ink	Druckerdisplay Medieneinstellung Printer Display Media Setting	Papierquelle (am Drucker) Source (at the printer)	Quelle (in Mirage) Source (in Mirage)	Papierkonfiguration Paper config
Epson Stylus Pro 3880	K3 MB	Enhanced Matte Paper	Einzelblatt vorne Cut Sheet (front)	Blatt (Manuell vorne) Cut Sheet (Manually Front)	Walzenabstand: Breit Platen Gap: Wide
Epson SureColor SC-P800	HDR MB	Watercolor Paper - Radiant White	Einzelblatt vorne (Poster Board) Cut Sheet front (Poster Board)	Blatt (Manuell vorne Poster-Board) Cut Sheet (Manually Front Poster-Board)	Walzenabstand: Breit Platen Gap: Wide

**Stellen Sie bitte vor jedem Druck sicher, dass der Walzenabstand in Ihrem Drucker immer auf die maximale Größe eingestellt ist.
In general, always make sure the Platen Gap/Head Height setting on your printer is set to the highest/widest possible setting.**

**Zentriert drucken, Papprahmen ausmessen
Position - Auf Blatt zentriert - Center on Page**