

**Bitte benutzen Sie im Druckertreiber folgende Papiereinstellungen:**

Tetenal Papier Tetenal Paper	Drucker Printer	Tinte Ink	Mediumeinstellung Media Setting	Auflösung Resolution	Bidi High Speed	Farbdichte Color Density	Profilname Profile Name
Glossy Paper 200 g	Epson 3880	PB	Premium Glossy Photo Paper	Qualität Quality	an on		Tetenal_Glossy_Paper_200g_e3880.icm
Glossy Paper 272 g	Epson 3880	PB	Premium Glossy Photo Paper	Qualität Quality	an on		Tetenal_Glossy_Paper_272g_e3880.icm
Semi Matt Paper 240 g	Epson 3880	PB	Premium Semigloss Photo Paper	Qualität Quality	an on		Tetenal_Semi_Matt_Paper_240g_e3880.icm
HD Glossy Paper 260 g	Epson 3880	PB	Premium Glossy Photo Paper	Qualität Quality	an on		Tetenal_HD_Glossy_Paper_260g_e3880.icm
HD Satin Paper 260 g	Epson 3880	PB	Premium Semigloss Photo Paper	Qualität Quality	an on		Tetenal_HD_Satin_Paper_260g_e3880.icm
Silk Paper 250 g	Epson 3880	PB	Premium Semigloss Photo Paper	Schnell Fast	an on		Tetenal_Silk_Paper_250g_e3880.icm
Premium Silk Paper 290 g	Epson 3880	PB	Premium Luster Photo Paper	Schnell Fast	an on		Tetenal_Premium_Silk_Paper_290g_e3880.icm
Premium Glossy Paper 290 g	Epson 3880	PB	Premium Glossy Photo Paper	Qualität Quality	an on		Tetenal_Premium_Glossy_Paper_290g_e3880.icm
Premium DUO Pearl 330 g	Epson 3880	PB	Premium Luster Photo Paper	Schnell Fast	an on		Tetenal_Premium_Duo_Pearl_330g_e3880.icm
Archival Matt Paper 241 g	Epson 3880	<b>MB</b>	Archival Matte Paper	Schnell Fast	an on		Tetenal_Archival_Matt_Paper_241g_e3880.mb.icm
Duo Print Paper 176 g	Epson 3880	<b>MB</b>	Enhanced Matte Paper	Qualität Quality	an on	-10%	Tetenal_Duo_Print_Paper_176g_e3880.mb.icm

**Einstellungen in Photoshop:**

Drucken mit Vorschau:

Druckfarbraum bei CS- Profil = ICC Profil

Druckfarbraum bei CS2, CS3, CS4 = Farbhandhabung: Photoshop bestimmt Farben unter Druckerprofil = ICC Profil

Renderpriorität: Perzeptiv

Tiefenkompensierung aktivieren

Im Treiber einstellen: Farbmodus/Farbeinstellungen/Anpassung: **AUS****Settings in photoshop:**

Print with preview:

Color handling at CS - Profile = ICC Profile

Color handling at CS2, CS3, CS4 = Photoshop manages color under Printer Profile = ICC Profile

perceptual rendering intent

black point compensation on

in the print driver the color management has to be switched: **OFF**

Bitte benutzen Sie im Druckertreiber folgende Papiereinstellungen:

Tetenal Papier Tetenal Paper	Drucker Printer	Tinte Ink	Mediumeinstellung Media Setting	Auflösung Resolution	Bidi High Speed	Farbdichte Color Density	Profilname Profile Name
Duo Print Paper 130 g	Epson 3880	<b>MB</b>	Enhanced Matte Paper	Qualität Quality	an on	-10%	Tetenal_Duo_Print_Paper_130g_e3880.mb.icm
Perfect Print Paper 120 g	Epson 3880	<b>MB</b>	Enhanced Matte Paper	Qualität Quality	an on	-10%	Tetenal_Perfect_Print_Paper_120g_e3880.mb.icm
Duo Print Paper Deluxe 210 g glossy	Epson 3880	PB	Premium Semigloss Photo Paper	Qualität Quality	an on		Tetenal_Duo_Print_Paper_Deluxe_210g_glossy_e3880.icm
Duo Print Paper Deluxe 210 g matte	Epson 3880	<b>MB</b>	Enhanced Matte Paper	Qualität Quality	an on	-20%	Tetenal_Duo_Print_Paper_Deluxe_210g_matte_e3880.mb.icm

### Information:

MB = Matt Black Tinte/Ink

PB = Photo Black Tinte/Ink

### Einstellungen in Photoshop:

Drucken mit Vorschau:

Druckfarbraum bei CS- Profil = ICC Profil

Druckfarbraum bei CS2, CS3 = Farbhandhabung: Photoshop bestimmt Farben  
unter Druckerprofil = ICC Profil

Renderpriorität: Perzeptiv

Tiefenkompensierung aktivieren

Im Treiber einstellen:Farbmodus/Farbeinstellungen/Anpassung: **AUS**

### Settings in photoshop:

Print with preview:

Color handling at CS - Profile = ICC Profile

Color handling at CS2,CS3 = Photoshop manages color  
under Printer Profile = ICC Profile

perceptual rendering intent

black point compensation on

in the print driver the color managment has to be switched: **OFF**