

**Bitte benutzen Sie im Druckertreiber folgende Papiereinstellungen:**

**Please use the following printer settings:**

Tetenal Papier Tetenal Paper	Drucker Printer	Tinte Ink	Medientyp Media Type	Druckqualität Print Quality	Profilname Profile Name
Duo Print 130 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Fotopapier Matt Matte Photo Paper	Standard Standard	Tetenal_Duo_Print_130g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Duo Print 176 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Fotopapier Matt Matte Photo Paper	Standard Standard	Tetenal_Duo_Print_176g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Archival Matt 230 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Fotopapier Matt Matte Photo Paper	Standard Standard	Tetenal_Archival_Matt_230g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Glossy 200 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Foto Glanzpapier Photo Paper Gloss	Hoch High	Tetenal_Glossy_200g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Glossy 270 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Fotoglanzpapier Plus II Photo Paper Plus Glossy II	Hoch High	Tetenal_Glossy_270g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Satin 270 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Photo Papier Plus, Seiden-Glanz Photo Paper Plus, Semi-Gloss	Hoch High	Tetenal_Satin_270g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Glossy 310 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Professional Fotopapier Hochglanz Photo Paper Pro Luster	Hoch High	Tetenal_Glossy_310g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Silk 290 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Photo Papier Plus, Seiden-Glanz Photo Paper Plus, Semi-Gloss	Hoch High	Tetenal_Silk_290g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Pearl 310 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Photo Papier Plus, Seiden-Glanz Photo Paper Plus, Semi-Gloss	Hoch High	Tetenal_Pearl_310g_Canon_Pixma_PRO-100.icm
Baryta 310 g	Canon PRO-100S	ChromaLife 100+	Photo Papier Plus, Seiden-Glanz Photo Paper Plus, Semi-Gloss	Hoch High	Tetenal_Baryta_310g_Canon_Pixma_PRO-100.icm

#### **Einstellungen in Photoshop:**

Drucken mit Vorschau:

Druckfarbraum bei CS- Profil = ICC Profil

Druckfarbraum bei CS2-CS6 = Farbhandhabung: Photoshop bestimmt Farben  
unter Druckerprofil = ICC Profil

Renderpriorität: Perzeptiv

Tiefenkompensierung aktivieren

Im Treiber einstellen:Farbe/Intensität: manuell, Abstimmung > Farbkorrektur: keine

#### **Settings in photoshop:**

Print with preview:

Color handling at CS - Profile = ICC Profile

Color handling at CS2-CS6 = Photoshop manages color  
under Printer Profile = ICC Profile

perceptual rendering intent

black point compensation on

in the print driver the color management has to be switched: **OFF**